

## Преобразователи интерфейсов ПИ-04М, ПИ-04Т, ПИ-08М

Преобразователи интерфейсов ПИ-04М, ПИ-04Т, ПИ-08М предназначены для преобразования сигналов между интерфейсами.



### Функции

| ПИ-04М                                                                                                                                                                                                                                                                                | ПИ-04Т                                                                                                                                                                      | ПИ-08М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>преобразование сигналов из интерфейса RS-485 в RS-232 и обратно</li> <li>аппаратное управление режимами приема/передачи для интерфейса RS-485</li> <li>поддержание преобразования информации на скоростях до 19200 Бод включительно</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>преобразование сигналов из интерфейса USB в RS-485</li> <li>предназначен для стыковки устройств с различными интерфейсами</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>преобразование сигналов из интерфейса RS-485 в RS-232</li> <li>устройство дополнительно поддерживает логический протокол IRCOMM и позволяет организовать виртуальный COM-порт посредством IRDA-канала</li> <li>предназначен для сопряжения с ноутбуками, карманными компьютерами Palm и т. д.</li> </ul> |

### Технические характеристики

|                                 | ПИ-04М        | ПИ-04Т                                                           | ПИ-08М       |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Напряжение питания, В           | 18...38       | через USB-разъем компьютера, дополнительное питание не требуется | 18...38      |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +50 | от 0 до +50                                                      | от 0 до +50  |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм  | 95х57х35      | 95х57х35                                                         | 95х57х35     |
| Крепление                       | рейка DIN-35  | рейка DIN-35                                                     | рейка DIN-35 |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://www.npptec.nt-rt.ru/> || эл. почта: [ncp@nt-rt.ru](mailto:ncp@nt-rt.ru)